



KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT. HUNGARY

6000 Kecskemét, Szegedi út 49.

☎ + 36-76-511-100

✉ H-6001 Kecskemét, Pf. 97

FAX + 36-76-481-100

E-mail: knorr.kect@knorr-bremse.com

Webcím: www.knorr-bremse.hu



BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK - KOMPRESSZOR -

FIGYELEM!

A belsőégésű motor kompresszorának beépítése (cseréje) esetén az alábbi ellenőrzéseket valamint műveleteket kell elvégezni.

1. Ellenőrizze, hogy a kompresszor levegőnyomócsöve kokszosodás, vagy egyéb ok következtében nincs-e eltömődve.

Amennyiben igen, cserélje vagy tökéletesen tisztítsa azt ki!

2. Ellenőrizze, hogy a kompresszor szívó-levegőszűrője nincs-e eltömődve.

Amennyiben igen, cserélje azt ki!

3. A/ Motorolajozás esetén ellenőrizze, hogy a motorolaj nincs-e elhasználódva.

Amennyiben igen, cserélje azt ki!

B/ Sajátolajozás esetén töltsen fel az előírt minőségű és mennyiségű olajjal a kompresszort.

Az üzemeltetés során folyamatosan gondoskodjon az előírások szerinti időszakos szintellenőrzésekről és olajcseréről!

4. A/ Fogaskerék-hajtás esetén ellenőrizze, hogy a kompresszor meghajtókereke nincs-e bármilyen módon megsérülve.

Amennyiben igen, cserélje azt ki!

B/ Ékszíjhajtás esetén ellenőrizze az ékszíj(ak) állapotát, szükség esetén cserélje az(oka)t ki!

Feltétlenül ügyeljen a megfelelő ékszíj-feszesség beállításra, majd a folyamatos ellenőrzésre!

- 1 -



KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT. HUNGARY

6000 Kecskemét, Szegedi út 49.

+ 36-76-511-100

☒ H-6001 Kecskemét, Pf. 97

FAX + 36-76-481-100

E-mail: knorr.kect@knorr-bremse.com

Webcím: www.knorr-bremse.hu



5. Ügyeljen minden csatlakozás – levegőszívó- és nyomócső, hűtővíz, olajozás, stb. – bekötési sorrendjére, tömítettségére valamint a tömlők, csövek állapotára (pl.: szakadozottság, előregedés, sérülés, stb.) és szükség esetén feltétlenül cserélje ki a hibás eleme(ke)t!
6. A beépítést követően először rövid próbajáratással győződjön meg a helyes működésről!

Az előírások be nem tartása a kompresszor nagymértékű olajfelhordásához továbbá annak idő előtti elhasználódásához vezethet! Az ilyen okokból keletkező meghibásodás a vonatkozó jótállás érvényességének automatikus megszűnését eredményezi!

A jótállási igény érvényesíthetőségének alapfeltétele továbbá, hogy a beépítést (csere) szakműhely, bizonylattal igazolt módon végezze.

Kecskemét, 2002 január 01.

Kiadta: Marketing és vevőszolgálat

Készítette: H/DMH - Jobba György

KNORR-BREMSE Fékrendszerek KFT.
6000 Kecskemét, Szegedi út 49.
25.